



ООО «СПЕЦМОНТАЖ ТЕХНОЛОДЖИ»

127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр.2;
ИНН/КПП 7713774232/771301001; р/с 40702810838000080587 в ПАО
СБЕРБАНК к/с 30101810400000000225; БИК 044525225; ОГРН 113774673112
тел(499) 685-15-08, www.line-safety.ru, www.notslipperv.ru,
www.prom-marking.ru mail: info@line-safety.ru info@prom-marking.ru

Тележка для нанесения разметки. Инструкция по эксплуатации.



1. Крепление рукоятки
2. Фиксатор баллона
3. Колонна
4. Держатель баллона
5. Боковое крепление баллона
6. Указатель

Подготовка и настройка машинки

1. Установите рукоятку (1) и колонну (3) с держателем баллона на разметочную тележку.
2. Перед началом нанесения разметки необходимо тщательно встряхнуть баллон до характерного стука металлических шариков.

3. Установите на баллон распылительный наконечник.
4. Вставьте баллон в держатель баллона (4) и зафиксируйте устройством фиксатора баллона (2).
5. Проведите тестовый выкрас. Если ширина линии должна быть больше/меньше, поднимите/опустите держатель баллона (4), расслабив крепление на колонне (3). Проведите новый выкрас. Продолжайте регулировку пока не добьетесь нужной ширины линии.
6. При необходимости нанесения боковой разметки, перенесите колонну (3) с держателем баллона (4) на боковое крепление (5).
7. Нанесите метки, если поверхность ранее не имела разметки. Используйте указатель (6), чтобы ориентироваться на метки.
8. Проверьте, чтобы поверхность была чистой и сухой. Категорически запрещается наносить разметку на влажную, замасленную и грязную поверхность.
9. После нанесения разметки, продувайте распылительный наконечник!

www.prom-marking.ru

(499) 685-15-08

(977) 838-15-08